

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ AVR PL 1000 / PL 1500

- 1) Όταν ανάβει το δεξί πράσινο λαμπάκι η τάση του δικτύου είναι σωστή.
- 2) Όταν ανάβουν και τα δύο λαμπάκια πράσινα σημαίνει ότι η τάση δικτύου είναι μεγαλύτερη από το κανονικό και ο σταθεροποιητής διορθώνει το σφάλμα του δικτύου.
- 3) Όταν ανάβει το αριστερό λαμπάκι πορτοκαλί (και το δεξί είναι πράσινο) η τάση του δικτύου είναι χαμηλή και ο σταθεροποιητής διορθώνει το σφάλμα του δικτύου.
- 4) Όταν ανάβει το αριστερό λαμπάκι κόκκινο και το δεξί λαμπάκι πράσινο η τάση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 183V) και ο σταθεροποιητής διορθώνει το σφάλμα του δικτύου.
- 5) ΠΡΟΣΟΧΗ ο σταθεροποιητής δεν πρέπει να δουλεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω ή πάνω από την κανονική τάση δικτύου γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος του σταθεροποιητή. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.