


# Fitorch ER26 Φακός Μαγνητικής Φόρτισης και Προσαρμοζόμενης Κεφαλής

## Οδηγίες Χρήστη



### Χαρακτηριστικά

- LED: LUMINUS \$SST40
- Έξοδος: Μέγιστο 1380 lumen
- Ανακλαστήρας: Ακριβής με μεταλλική επικάλυψη
- Γυαλί: AR επικαλυμμένο & και υψηλής διαπερατότητας γυαλί
- Λειτουργίες: Turbo-High-Medium-Low-Strobe-SOS
- Τάση Λειτουργίας: 3.0V-6.0V
- Συμβατές Μπαταρίες: 1 18650 ή 2 CR123A
- Υλικό: Κράμα Αλουμινίου 6061-T6, HA-III σκληρή ανοδίσωση
- Διακόπτης: Πλαϊνός Διακόπτης
- Διαστάσεις: 024.5(Head) 0 23480dy)L122mm
- Συνολικό Βάρος: 91.8g(χωρίς μπαταρίες)
- GM234g
- Περιλαμβανόμενα Αξεσουάρ: 1 καλώδιο μαγνητικής φόρτισης, μπαταρία 1 18650 με θύρα USB, 1 θήκη, 1 clip, 1 O-ring, 2 βίδες, 1L wrench

### Χάρτης ANSI

FL I STANDARD	TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	STROBE	SOS
Output	1380LM	500LM	301M	1.51M	1380LM	1380LM
Runtime	1.5h	4.5h	65h	600h	3h	—
Max light intensity	9.800cd					
Max Range	200m					
Impact Resistance	1m					
Waterproof Rating	IPX-8					

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω δεδομένα παράχθηκαν στο εργαστήριο της Fitorch. Μπορεί να υπάρξουν διαφορές ανάλογα με τη χρήση και τις διαφορετικές συνθήκες.

## Λειτουργία

- **Εγκατάσταση Μπαταρίας**

Εισάγετε την 118650/2CR123A στον ER26.

- **On/Off**

Με το φως ξεκλειδωτο, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για on/off. Για να αλλάξετε λειτουργία όταν ο φακός είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για 0.5s για Turbo-High-Medium-Low-Medium-High- Turbo

- **Strobe & SOS**

Με το φακό ξεκλειδωτο και off, πατήστε δύο φορές το κουμπί για να εισέλθετε στο strobe, πατήστε δύο φορές ξανά για SOS. Όταν είναι on, πατήστε το κουμπί δύο φορές σε οποιαδήποτε λειτουργία για να εισέλθετε στο Turbo – (πατήστε δύο φορές) Strobe (πατήστε δύο φορές) sos

- **Low Mode**

Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί για 0.5s για Low Mode

- **Λειτουργία Μνήμης**

Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στην τελευταία ενεργή λειτουργία

- **Κλειδωμα & Ξεκλειδωμα**

Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί 5 φορές για να κλειδώσετε το κουμπί (το φως θα αναβοσβήσει για να δείξει την κατάσταση κλειδώματος). Πατήστε το 3 φορές ξανά για να το ξεκλειδώσετε.

- **Ανίχνευση Φόρτισης**


Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί 3 φορές για ανίχνευση φόρτισης. Το φως γύρω από το κουμπί θα αναβοσβήνει σε πράσινο και κόκκινο, μία πράσινη αναλαμπή σημαίνει 1V, μία κόκκινη 0,1V, για παράδειγμα, τα 3.8V είναι 3 πράσινες και 8 κόκκινες αναλαμπές

- **Λειτουργία Φάρου**

Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί 4 φορές για τη λειτουργία φάρου.

- **Μαγνητική Φόρτιση**

Συνδέστε το καλώδιο USB σε οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και κρατήστε την άλλη πλευρά κοντά στη θύρα φόρτισης του φακού



## Αποθήκευση και Συντήρηση

- Η αποσυναρμολόγηση της κεφαλής θα χαλάσει τον φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση
- Συνιστώνται μπαταρίες υψηλής ποιότητας
- Το O-ring φθείρετε με τη χρήση, αντικαταστήστε το με το περιλαμβανόμενο ανταλλακτικό για να διατηρήσετε το αδιάβροχο σφράγισμα
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φακό για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Φυλάξτε και κρατήστε το φακό μακριά από φωτιά, στατηκότητα, ατμούς και υγρασία
- Καθαρίστε το φακό με μαλακό πανί και λιπάνετέ το με γράσο σιλικόνης κάθε έξι μήνες.
- Ο περιοδικός καθαρισμός των άκρων της μπαταρίας θα αυξήσει την απόδοσή της, καθώς οι βρώμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν αναλαμπές και αποτυχία της λάμπας.  
A: Η μπαταρία θέλει αλλαγή (επιλέξτε την μπαταρία που αναφέρετε σε αυτό το εγχειρίδιο)  
B: Η PCB, το ελατήριο, ή άλλες επαφές είναι βρώμικες (καθαρίστε με μπατονέτα και οινόπνευμα)

## Προσοχή

Κοιτώντας το φως για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα θα προκαλέσει ζημιά στα μάτια.

## Εγγύηση

Η FITORCH εγγυάται: αν ο φακός βρεθεί ελαττωματικός ή αν πάθει βλάβη μέσα σε 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, θα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί χωρίς κόστος

- Επικοινωνήστε με τον πωλητή FITORCH για αντικατάσταση ή επισκευή.
- If the warranty issue cannot be resolved by the dealer, please contact

Επικοινωνήστε με τη FITORCH στο [info@fitorchworld.com](mailto:info@fitorchworld.com) για υποστήριξη  
Προσφέρετε τις παρακάτω πληροφορίες για να διευκολύνετε τη διαδικασία

1. Σειριακό αριθμό του φακού.
2. Λεπτομερείς περιγραφή του προβλήματος, μαζί με φωτογραφίες ή ένα μικρό βίντεο αν χρειάζεται.
3. Το όνομα και το μαγαζί του πωλητή σας και απόδειξη αγοράς.

Shenzhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd Office Address:6F, Longsheng Commercial Building  
Dalang St, Longhua new district  
Shenzhen City, China  
Tel: +86-755-2101-3606  
Web: [www.fitorchworld.com](http://www.fitorchworld.com)  
E-mail: [Info@fitorchworld.com](mailto:Info@fitorchworld.com)